

# Wichtige Tipps für die Spinel Kaffeemaschine und guten Kaffee

**1** Geben Sie der Maschine nach dem Einschalten etwas mehr als die minimale Zeit, sich durch und durch zu erwärmen. Große Temperaturunterschiede führen immer zu starken Belastungen!

**2** Nachdem das Aufheizlicht erloschen ist, empfehlen wir kurz etwas Wasser (also **ohne** eingelegtes Pad) laufen zu lassen. Das hat den Effekt, dass das alte Wasser aus dem Heizsystem entweichen kann, die Kaffeegruppe gespült wird und die Temperatur sich gleichmäßig im Heizelement verteilen kann.

**3** eventuell können Sie das Wasser dazu benutzen, um die Tasse schon etwas anzuwärmen.

**4** Nehmen Sie das Kaffeepad sofort nach dem Gebrauch aus der Kaffeegruppe heraus und entsorgen Sie es.

**5** Schließen Sie die leere Kaffeegruppe wieder.

**6** Spülen Sie 1-2 Sekunden mit purem und heißem Wasser, bis dass das austretende Wasser wieder sichtbar klar ist.

**7** Öffnen Sie die Kaffeegruppe wieder.